μTeaboard 2.0 取扱説明書

Rel 1.00

パーソナルメディア株式会社

目 次

	修正履歴	3
1	はじめに	4
2		5
	2.1 コンソール接続	5
	2.2 フラッシュROM 書き込み	5
	2.3 開発環境のインストール	7
	2.4 開発環境の追加インストール	7
3	μ T-Kernel 2.0 上のソフトウェア開発	8
	3.1 Makefile の設定	8
	3.2 サービスプロファイルとプログラムの適合性の検証	8
	3.3 サービスプロファイルの変更	8
	3.4 割込み関係の機能	9

修正履歴 3

修正履歴

改版	摘要
1.00	新規作成

1. はじめに 4

1 はじめに

本製品「μTeaboard 2.0」では、以下のいずれかを選択して使用可能です。

(1) PMC T-Kernel

T-Engine フォーラムが策定した『T-Kernel 仕様書』に準拠して、パーソナルメディアが実装した T-Kernel です。デバイスドライバや開発環境などを含む製品です。

PMC T-Kernel をご使用いただく場合は、「μTeaboard/ARM7-AT91」の CD 内のドキュメントをご参照ください。「μTeaboard 2.0」の CD は特に使用する必要はありません。

(2) PMC µT-Kernel 2.0

T-Engine フォーラムが策定した『 μ T-Kernel 2.0 仕様書』に準拠して、パーソナルメディアが実装した μ T-Kernel 2.0 です。PMC T-Kernel と共通のデバイスドライバや開発環境などが利用できるほか、開発ホストで「サービスプロファイル」を指定することにより、ユーザの開発したプログラムとの適合性を検証できます。

PMC μT-Kernel 2.0 をご使用いただく場合は、このドキュメント (『μTeaboard 2.0 取扱説明書』) の 2 章の手順に従ってインストールを行ってください。「μTeaboard 2.0」の CD と「μTeaboard/ARM7-AT91」の CD の両方を使用します。

2 PMC μT-Kernel 2.0のインストール

この章では、PMC μ T-Kernel 2.0 の実機側 (CPU ボード) および開発環境 (パソコン側) のインストール方法を説明します。

2.1 コンソール接続

CPU ボードとパソコンをシリアル (RS-232C) で接続し、パソコン上で端末ソフト (Tera Term や gterm など) を起動して、CPU ボード側と通信を行います。

端末ソフト上で \leftarrow (Enter) キーを何回か押してみて、プロンプト ([IMS]%または TM>など) が表示されれば成功です。

- ▷ 詳細手順は「µTeaboard/ARM7-AT91」の CD 内の次のドキュメントをご参照ください。
 - ∘ 『µTeaboard/ARM7-AT91 取扱説明書』1.2 節
 - 。 またはチュートリアル『はじめてみよう μ Teaboard 』1章

2.2 フラッシュROM 書き込み

(1) T-Monitor の起動

CPU ボードの SW1 を押しながら電源を入れて、T-Monitor を起動します。端末ソフト上に T-Monitor のプロンプト (TM>) が表示されます。

(2) PMC μT-Kernel 2.0 のフラッシュROM イメージの書き込み

「 μ Teaboard 2.0」の CD 内の ja¥soft フォルダ内にあるファイル「romimage-u.mot」 (PMC μ T-Kernel 2.0 のフラッシュROM イメージ) を、端末ソフトから CPU ボードに転送して、フラッシュROM に書き込みます。

▷ 「μTeaboard/ARM7-AT91」の CD 内のフラッシュROM イメージとは内容が異なりますので、「μTeaboard 2.0」の CD 内の romimage-u.mot をご使用ください。

端末ソフトによって、具体的な手順が次のように若干異なります。

● 端末ソフトが Tera Term の場合:

T-Monitor の FlashLoad コマンドを実行します。

 $\texttt{TM>} \ \underline{\texttt{FlashLoad}} \longleftrightarrow$

Copy Flash ROM Image to RAM Area

> Load S-Format Data of Flash ROM

しばらくすると「> Load S-Format Data of Flash ROM」が表示されます。 Tera Term のメニューバーの「ファイル」 \rightarrow 「ファイル送信」を選択してから、送信するファイルとして、「 μ Teaboard 2.0」の CD 内の ja¥soft フォルダ内にあるファイル「romimage-u.mot」を指定します。

● 端末ソフトが gterm の場合:

gterm の.flload コマンドを実行して、「µTeaboard 2.0」の CD 内の ja¥soft フォルダ内にあるファイル「romimage-u.mot」を指定します。

TM> .flload /cygdrive/d/ja/soft/romimage-u.mot←

▶ 上記の .flload コマンドの例は、「µTeaboard 2.0」の CD が Windows (Cygwin) の D: ドライブにある場合です。ご使用の環境にあわせて読み替えてください。

ファイル転送が行われた後、フラッシュROM への書き込みが行われます。

(3) PMC µT-Kernel 2.0 の起動

CPU ボードのリセットスイッチを押して、PMC μ T-Kernel 2.0 を起動します。端末ソフト上に PMC μ T-Kernel 2.0 の起動メッセージが表示されれば正常です。

PMC uT-Kernel 2.0/TBAT91 Version X.Y.Z

:
[IMS]%

2.3 開発環境のインストール

まず、「μTeaboard/ARM7-AT91」の CD を使用して、開発ホストとなるパソコンに、 PMC T-Kernel の開発環境をインストールします。

- ▷ 詳細手順は「µTeaboard/ARM7-AT91」の CD 内の次のドキュメントをご参照ください。
 - 開発環境のインストール方法および説明書 (jp¥man¥inst.html)
 - 。 またはチュートリアル『はじめてみよう μ Teaboard 』 2 章

2.4 開発環境の追加インストール

次に、「 μ Teaboard 2.0」の CD 内の ja¥soft フォルダにある zip アーカイブ 「utk2_tbat91.1.0.0.zip」を、パソコン上の PMC T-Kernel の開発環境のベースディレクトリに展開します。ここでベースディレクトリは、標準では次のとおりです。

- Eclipse 版開発環境の場合:
 - C:\footnote{C:\foo
 - ▷ 「x.y.z」は開発環境のバージョンによって変わります。
- Cygwin 上のコンソール版の開発環境の場合:
 - C:\fyram{Y}cygwin\fyram{Y}local\fyram{Y}te
- Linux 上のコンソール版の開発環境の場合:

/usr/local/te

上記のベースディレクトリのパスは、開発環境のインストール先によって異なる場合があります。このパスは、環境変数 BD に設定します。

3 μT-Kernel 2.0上のソフトウェア開発

3.1 Makefile の設定

 μ T-Kernel 2.0 用のプログラムのソースコード内では、 \mathbb{F}_{μ} T-Kernel 2.0 仕様書』で規定される各機能が使用可能です。

Makefile内のオプション設定のところに、次の指定を追加してください。

CFLAGS += -Werror-implicit-function-declaration

HEADER := \$(BD)/utk2/include \$(HEADER)

3.2 サービスプロファイルとプログラムの適合性の検証

開発時に使用するサービスプロファイルの定義は、\$(BD)/utk2/include/utk2_profile.h にあります。

サービスプロファイルと開発したプログラムが適合しない場合、プログラムのメイク 時にエラーとなります。

▷ 例えばサービスプロファイルの TK_SUPPORT_DISWAI が FALSE であれば、tk_dis_wai を 使ったプログラムはメイク時にエラーとなります。

サービスプロファイルは、開発ホストにおけるプログラムのメイク時にのみ有効です。 既にメイクされたプログラム (ライブラリ、デバイスドライバ、サブシステムなどのバイナリ) には影響を与えません。

3.3 サービスプロファイルの変更

PMC μ T-Kernel 2.0 では、『 μ T-Kernel 2.0 仕様書』で規定されるサービスプロファイルのうち、以下の項目に対応します。これらの項目は、\$(BD)/utk2/include/utk2_profile.hを編集することで、TRUE または FALSE に変更可能です。例えば他の環境のサービスプロファイルとの適合性を検証したい場合は、このファイルを編集または差し替えてください。

TK_HAS_DOUBLEWORD 64 ビットデータ型 (D,UD,VD) のサポート

TK_HAS_SYSSTACK タスクが独立したシステムスタックを持つ

TK_SUPPORT_FPU FPU 機能のサポート

TK_SUPPORT_COPO 番号 0 のコプロセッサ利用機能のサポート

TK_SUPPORT_COP1 番号1のコプロセッサ利用機能のサポート

TK_SUPPORT_COP2 番号2のコプロセッサ利用機能のサポート

TK_SUPPORT_COP3 番号3のコプロセッサ利用機能のサポート

TK_SUPPORT_RESOURCE リソースグループのサポート

TK_SUPPORT_SLICETIME タスクスライスタイム設定(tk_chg_slt)のサポート

TK_SUPPORT_TASKINF タスク統計情報取得機能(tk_inf_tsk)のサポート

TK_SUPPORT_TASKSPACE タスク固有空間のサポート

TK_SUPPORT_TASKEVENT タスクイベント機能のサポート

TK_SUPPORT_DISWAI 待ち禁止のサポート

TK_SUPPORT_REGOPS レジスタの取得・設定機能のサポート

TK_SUPPORT_ASM アセンブリによる処理ルーチンのサポート

TK_SUPPORT_TASKEXCEPTION タスク例外処理機能のサポート

TK_SUPPORT_LOWPOWER 省電力管理機能のサポート

TK_SUPPORT_SSYEVENT サブシステムのイベント処理のサポート

TK_SUPPORT_INTCTRL 割込みコントローラ制御関連機能のサポート

TK_SUPPORT_CPUINTLEVEL CPU 内割込みマスクレベル取得・設定機能のサポート

TK_SUPPORT_SYSCONF システム構成情報取得機能のサポート TK_SUPPORT_IOPORT I/O ポートアクセス機能のサポート

TK_SUPPORT_MICROWAIT 微小待ち機能のサポート

TK_SUPPORT_SYSMEMBLK システムメモリ割当て機能のサポート
TK_SUPPORT_MEMLIB メモリ割当てライブラリのサポート
TK_SUPPORT_ADDRSPACE アドレス空間管理機能のサポート

TK_SUPPORT_DBGSPT T-Kernel/DSのサポート

Arr 上記以外のプロファイル項目は、PMC $m \mu T$ -Kernel 2.0 においては値が固定されており、変更できません。

仮に強制的に変更しようとした場合は、プログラムのコンパイル時に警告 (シンボル再定義) が発生します。

3.4 割込み関係の機能

PMC μT-Kernel 2.0 では、T-Kernel 仕様の割込み関係の各種機能に加えて、μT-Kernel 2.0 仕様で追加された割込みマスクレベルの設定・取得機能 (SetCpuIntLevel, GetCpuIntLevel) が利用可能です。割込み許可 (INTLEVEL_EI) と禁止 (INTLEVEL_DI) の 2 レベルをサポートします。

μTeaboard 2.0 取扱説明書

パーソナルメディア株式会社

Web: http://www.t-engine4u.com/

E-Mail: te-sales@personal-media.co.jp

Copyright © 2014 Personal Media Corporation